
MultiModem® ZBA

MT9234ZBA-USB

快速开始指南



MultiModem ZBA-USB 快速开始指南

MT9234ZBA-USB

82100210L Rev. A

版权

未经 Multi-Tech Systems, Inc 事先明确的书面许可，不得复制本出版物的全部或部分內容。版权所有。

版权 © 2007 Multi-Tech Systems, Inc.

Multi-Tech Systems, Inc. 对其中的内容不作任何声明或保证，并明确声明不承担适销性或特定用途适用性的默示。另外，Multi-Tech Systems, Inc. 保留修订本出版物并随时改动其中内容的权利，Multi-Tech Systems, Inc. 没有义务通知任何个人或组织所作的此类修订或改动。访问 Multi-Tech 的网站，获得本产品文档的最新版本。

修订

A

日期

10/04/07

说明

初次发表。

商标

Multi-Tech、MultiModem 和 Multi-Tech 标志是 Multi-Tech Systems, Inc. 的注册商标。Microsoft、Windows 2000、2003 和 XP 是 Microsoft Corporation 在美国与/或其它国家的注册商标或商标。

技术支持

国家

欧洲、中东、非洲：
美国、加拿大及其它：

发电子邮件

support@multitech.co.uk
support@multitech.com

打电话

+(44) 118 959 7774
(800) 972-2439 或
+763-717-5863

全球总部

Multi-Tech Systems, Inc.
2205 Woodale Drive
Mounds View, Minnesota 55112 U.S.A.
(763) 785-3500 或 (800) 328-9717
传真 (763) 785-9874
<http://www.multitech.com>

简介

本指南指导您如何设置您的 MultiModem ZBA-USB。有关详细信息、产品规格、故障解决提示等，请参阅 MultiModem CD 中的《用户指南》。

访问 Multi-Tech 的网站，获得本产品文档的最新版本。

安全警告

- 本产品只能用于 UL 和 CUL 所列的计算机。
- 为减小发生火灾的危险，只能使用 UL 所列的 26 AWG (.41mm) 或更粗的电话线。
- 切勿在雷雨期间安装电话线。
- 除非电话插口专门设计在潮湿环境中使用，否则切勿在潮湿位置安装电话插口。
- 除非已经断开电话线路与网络接口的连接，否则切勿触摸非绝缘电话线或端子。
- 小心安装或更改电话线路。
- 避免在暴风雨期间使用电话，因为有雷击触电的危险。
- 不要在煤气泄漏处附近使用电话。
- 在查看设备内部之前，先断开电话线。


包装内容

- 一台 MultiModem ZBA-USB
- 一组自粘塑料支脚（四个）
- 一根 USB 电缆
- 一根 RJ11 电话电缆
- 一本印刷的《快速开始指南》
- 一张产品 CD

调制解调器安装

将调制解调器连接至系统

关闭计算机。将调制解调器放在便利的位置，然后将其连接至您计算机的 USB 端口、电话线路和电话机（可选）。



将调制解调器连接至 PC

将 USB 电缆的一端插入调制解调器的 USB 接口，然后将另一端插入计算机的 USB 端口。

将调制解调器连接至电话线路

将随附的电话电缆的一端插入调制解调器的 LINE 插口，将另一端插入电话的壁装插口。这是唯一所需的连接。

切记： LINE 插口不能与 PHONE 插口互换。不要将电话插入 LINE 插口或将线路电缆插入 PHONE 插口。

注意：联邦通讯委员会（FCC）和加拿大工业部对与公共电话系统连接的设备有特定的限制。

将调制解调器连接至电话（可选）

如果想将电话与调制解调器连接到同一条线路，请将电话电缆插入调制解调器的 PHONE 插口。

安装调制解调器驱动程序

如果您使用的是 Windows 2000 或更新的版本，您必须安装调制解调器驱动程序。调制解调器驱动程序会告诉 Windows 如何控制调制解调器。

1. 确保调制解调器正确连接，然后打开计算机。Windows 将检测到您的新调制解调器，并打开 **Install New Modem（安装新调制解调器）** 向导。

注意：如果 Windows 找不到调制解调器，可能是它在计算机上插错了接口。请参阅《用户指南》中的“解决问题”。

2. 将产品 CD 插入 CD-ROM 驱动器，然后单击 **OK（确定）**。
3. Windows 会安装调制解调器驱动程序。
4. 单击 **Finish（完成）** 退出。

针对所在国家配置调制解调器

不同国家对调制解调器的工作方式有不同要求。因此，在使用调制解调器之前，您必须对其进行配置，使其与使用它时所在国家的默认设置匹配。您可以使用以下两种配置方法之一：

- 使用 Global Wizard 配置调制解调器
- 使用 AT 指令配置调制解调器

使用 Global Wizard 配置调制解调器

建议运行 Windows Vista/XP/2003/2000 的计算机使用 Global Wizard 配置工具。

1. 将 MultiModemZBA 系统 CD 插入 CD-ROM 驱动器。**Autorun（自动运行）** 对话框出现。
2. 单击 **Initial Setup and Country Selection（初始设置和国家选择）**。

3. 二选一：
 - **Run Global Wizard from CD (从 CD 运行 Global Wizard)**。此选项不会将该向导装入硬盘，或
 - **Install Global Wizard on the HD (将 Global Wizard 安装至硬盘)**。此选项会将该向导安装在硬盘上供将来使用。
4. **Global Wizard** 对话框出现。单击 **Next (下一步)**。
5. 该向导会查找调制解调器并识别它。单击 **Next (下一步)**。
6. 选择要使用调制解调器的国家。单击 **Next (下一步)**。
7. 检查您选择的国家。如果正确，请单击 **Next (下一步)** 配置调制解调器。
8. 当 Global Wizard 宣布已完成参数设置时，单击 **Finish (完成)** 退出。

使用 AT 指令配置调制解调器

非 Windows 用户可使用 AT 指令配置调制解调器。您必须在通讯程序终端窗口中输入这些指令。

1. 运行您惯用的通讯程序，打开该程序的终端窗口。
2. 针对特定国家配置调制解调器：
键入 **AT%T19,0,nn**（其中 **nn** 是十六进制格式的国家代码）
按回车键。
此时会显示消息 **OK (确定)**。
3. 确认改动：
键入 **AT19**。
按回车键。
国家代码以十进制格式显示，如下例所示：

国家	AT 指令 (十六进制)	结果代码 (十进制)
欧洲/NAM	AT%T19,0,34 (默认)	52

完整的国家代码列表可在 Multi-Tech 的网站 <http://www.multitech.com/GlobalModem/config> 上找到。

专利

本设备受以下一项或多项专利保护：

6,031,867; 6,012,113; 6,009,082; 5,905,794; 5,864,560; 5,815,567;
5,815,503; 5,812,534; 5,809,068; 5,790,532; 5,764,628; 5,764,627;
5,754,589; D394,250; 5,724,356; 5,673,268; 5,673,257; 5,644,594;
5,628,030; 5,619,508; 5,617,423; 5,600,649; 5,592,586; 5,577,041;
5,574,725; D374,222; 5,559,793; 5,546,448; 5,546,395; 5,535,204;
5,500,859; 5,471,470; 5,463,616; 5,453,986; 5,452,289; 5,450,425;
D361,764; D355,658; D355,653; D353,598; D353,144; 5,355,365;
5,309,562; 5,301,274; 7082106; 7082141; 7092406。其它专利正在
申请当中。

